



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: RS-935

Gracias por adquirir el altavoz digital **Sami**. Por favor, lea atentamente este manual para obtener los mejores resultados de su nuevo producto y consérvelo como futura referencia. Siga las instrucciones a continuación para utilizar este producto.

CARACTERÍSTICAS DEL DIPOSITIVO:



1. Radio: Este altavoz dispone de radio FM y búsqueda automática de canales.



2. Este altavoz portátil digital reproduce el sonido de alta calidad a través de Bluetooth 2.4G. La versión de Bluetooth es 3.0.



3. SUPER BASS. Este dispositivo reproduce sonido de alta calidad.



4. Entrada de AUX 3.5mm. Este altavoz permite reproducir música desde otros dispositivos a través del cable de audio.



5. Función Manos libres. Permite contestar las llamadas entrantes en modo Bluetooth.



6. Alcance. Este dispositivo tiene un alcance Bluetooth de 10m.



7. Tarjeta micro SD. Este dispositivo reproduce tarjetas micro SD en formato Mp3.



8. Micrófono. El dispositivo contiene un micrófono integrado para utilizar durante la opción manos libres.



9. Sonido potente.



10. Entrada USB. Este dispositivo lee memorias USB en formato Mp3.



11. Batería recargable. Este dispositivo contiene una batería Li-ion integrada, recargable y de larga duración.




12. El dispositivo RS-935 lleva dos altavoces y dos subwoofers, por tanto reproduce el sonido digital con gran claridad.

CONSEJOS DE USO DEL PRODUCTO

1. Cargue el aparato completamente para su primer uso.
2. Utilice únicamente el cable 5V micro USB que viene con el dispositivo para cargar el altavoz.

FUNCIONAMIENTO DE LAS TECLAS



1. <<-

Tecla que permite acceder a la canción anterior y reducir el volumen. En modo FM, una pulsación corta nos permite escuchar la frecuencia anterior.

2. >>+

Tecla que permite acceder a la canción siguiente y a aumentar el volumen. En modo FM, una pulsación larga nos permite escuchar la siguiente frecuencia de forma automática.

3. ►||

Tecla Play/ Manos libres/Función Bluetooth y radio. Cuando se enciende el altavoz entra en modo Bluetooth, estando en este modo podemos contestar las llamadas entrantes pulsando esta tecla una vez. Pulse de forma prolongada para acceder al modo radio. Estando en modo radio pulse una vez esta tecla para sintonizar o para empezar una búsqueda automática de las frecuencias FM.

4. Pequeña luz roja que indica que el altavoz se está cargando. En caso de que la luz sea azul, indica que el altavoz está encendido en modo Bluetooth o radio.

5. Pantalla principal.

6. Micrófono.

Estando en modo manos libres puedes utilizar este micrófono para atender la llamada.

7. Entrada micro USB.

Entrada para conectar el cable DC 5V USB (incluido en la caja) al ordenador para cargar el altavoz o utilizar el mismo en caso de que la batería esté descargada.

8. Botón apagado/encendido.

9. Entrada USB.

10. Entrada de audio AUX 3.5mm (con cable incluido en la caja).

Por medio de esta entrada, puedes conectar el altavoz a cualquier dispositivo (móvil, mp3, tablet etc.) para reproducir música.

11. Entrada TF (tarjeta micro SD)

Bluetooth: encienda el altavoz y este activa de forma automática la conexión Bluetooth. Active la función Bluetooth en su teléfono. Busque el dispositivo con el nombre "RS-935" y selecciónelo para establecer la conexión entre ambos. Ahora puede escuchar música o utilizar la función de manos libres por Bluetooth en su teléfono con éxito.

LA CAJA CONTIENE

- Una unidad de altavoz por Bluetooth
- Un cable para el cargador DC5V USB
- Un cable auxiliar de audio 3.5 mm
- Una copia del manual de instrucciones
- Una tarjeta de garantía

ADVERTENCIAS

- No cubras el dispositivo con otros objetos
- Observe las condiciones de garantía del producto que vienen con el mismo.
- No lo utilice en lugares muy húmedos o en ambientes con una temperaturas extremas.